

FLOOR TEMPLATE 24"

PLANTILLA DE SUELO 24 / MODÈLE DE PLANCHER DE 24 PO

Reference Scale 0" 110"
Escala de referencia / Echelle de référence

1) Place template into cabinet and position front edge to the back of your door.

- a. **Inset door - Set back the thickness of your face frame.**
- b. **Overlay - Place at the front outside edge of cabinet.**

2) Using an awl or pencil, mark through the bold dotted screw locations onto your cabinet floor. Remove template when done.

3) Lay your assembled slide set over the top of the marked holes and using the provided (8) screws, attach the slides to the cabinet floor through the grey slide feet holes.

4) Place your wood box with attached triggers on top of the slides and push back until you hear the "click" sound. You are now ready to organize your drawer.

1) **Coloque la plantilla dentro del gabinete y posicónela a la orilla frontal en donde la parte posterior de la puerta va a estar colocada.**

Placez le modèle dans l'armoire et positionnez le bord avant à l'endroit où l'arrière de votre porte sera.

- a. **Inserto de puerta = ponga en su lugar el grosor de la puerta.**
Porte encastrée = placez en retrait de l'équivalent de l'épaisseur de votre porte.

- b. **Plantilla = colóquela a la orilla frontal del gabinete.**
Porte avec appliqué = placez au bord de l'avant de l'armoire.

2) **Utilizando una lezna o un lápiz, marque a través de las ubicaciones de tornillo que se encuentran punteadas dentro del gabinete. Cuando acabe, quite la plantilla.**

En utilisant un poinçon ou un crayon, marquez à travers les emplacements des vis en pointillés gras sur le plancher de votre armoire. Enlevez le modèle quand vous avez terminé.

3) **Coloque el deslizante ensamblado encima de los orificios marcados, y utilizando los ocho tornillos que se proveen, sujete los deslizantes al piso del gabinete a través de los orificios del deslizante gris del pie.**

Posez votre coulisse assemblée sur le dessus des trous marqués et en utilisant les 8 vis fournies, fixez les coulisses sur le plancher de l'armoire à travers les trous des pieds gris de la coulisse.

4) **Coloque la caja de madera con los gatillos adjuntos encima de las correderas y empújelas hacia atrás hasta que escuche el sonido de "clic". Ya está listo para organizar su gaveta.**

Placez votre boîte en bois de manière à ce que les déclencheurs soient fixés sur le dessus des glissières et repoussez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Vous êtes maintenant prêt à organiser votre tiroir.

Center line of
cabinet opening

Línea central para la apertura del gabinete
Ligne centrale de l'ouverture de l'armoire

Fold here to fit cabinet
Doble aquí para que entre en el gabinete
Pliez ici pour adapter à l'armoire

Edge of paper to back of door
Orilla del papel para la parte posterior de la puerta
Du bord du papier à l'arrière de la porte

FLOOR TEMPLATE 18"

PLANTILLA DE SUELO 18 / MODÈLE DE PLANCHER DE 18 PO

