


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8966
Impromptu™
Refreshment Cart
Charrette pour les Rafrâichissements
Carreta para los Refrescos



PRODUCT WARRANTY REGISTRATION is available online

• L'INSCRIPTION POUR LA GARANTIE DU PRODUIT est disponible sur l'Internet

• EI REGISTRO PARA LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está disponible en la Internet






TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver
OUTILS REQUIS : Tournevis à pointe cruciforme
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips


Two People Recommended.


On recommande que l'assemblage soit effectué par deux personnes.

Se recomienda dos personas para el ensamblaje.


Parts List / Liste des Pièces / Lista de Piezas			
Code/ Código	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	Qty./ Qté/ Cant.	Part No./ N° de Pièce / No. de Pieza
(A)	Leg / Pied / Pata	4	8966-05GR
(B)	Side Panel / Panneau latéral / Panel lateral	2	8966-03GR
(C)	Back Frame / Cadre de l'arrière / Marco trasero	1	1858-04GR
(D)	Back Panel / Panneau arrière / Tablero trasero	1	1858-12NC
(E)	Front Frame / Frontal cadre / Frontal marco	1	1859-02GR
(F)	Left Door / Porte gauche / Puerta izquierda	1	1859-09GR
(G)	Right Door / Porte droit / Puerta derecha	1	1859-10GR
(H)	Bottom Shelf / Étagère inférieur / Estante del fondo	1	8966-06GR
(I)	Center Shelf / Étagère central / Estante central	1	8966-07GR
(J)	Top Panel / Panneau supérieur / Tablero superior	1	8966-01GR
(K)	Handle / Poignée / Asa	2	8966-08GR
(L)	Ring / Anneau / Anillo	1	8966-11GR

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 8966-19NC		
 M Long Screw <i>Longue vis</i> Tornillo largo Qty. / Qté. / Cant. 12 1857-27NC	 N Small Screw <i>Vis petit</i> Tornillo pequeño Qty. / Qté. / Cant. 6 1857-23NC	 O Doorstop <i>Butoir</i> Tope Qty. / Qté. / Cant. 1 1859-13GR
 P Short Screw <i>Vis courte</i> Corto tornillo Qty. / Qté. / Cant. 2 1859-28NC	 Q Medium Screw <i>Vis moyenne</i> Tornillo medio Qty. / Qté. / Cant. 4 8966-23NC	

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 1857-99NC	
 R Caster With Brake <i>Roue avec Frein</i> Rueda con Freno Qty. / Qté. / Cant. 2 1857-26NC	 S Caster Without Brake <i>Roue sans Frein</i> Rueda sin Freno Qty. / Qté. / Cant. 2 1857-25NC




1



Bottom and sides are flush with each other
Le fond et les côtés sont alignés
 El fondo y las paredes se alinean unos con otros

2 **M**  (3)

IMPORTANT: Orient the parts as shown!
 Important: Vous devez orienter les pièces comme le montre!
 ¡¡IMPORTANTE! Usted debe orientar las piezas tal y como se muestra!



SUPPORT OPENS UPWARD
LE SUPPORT OUVRE VERS LE HAUT
 EL SOPORTE SE ABRE AL ALZA

TOP FLANGE
BRIDE SUPÉRIEUR
 REBORDE SUPERIOR

TOP HOLE
TROU SUPÉRIEUR
 AGUJERO SUPERIOR


Insert screws only 2/3 of length
Insérer les vis à seulement 2 / 3 de la longueur
 Inserte los tornillos sólo 2 / 3 de la longitud

3 **M**  (3)

SUPPORT OPENS UPWARD
LE SUPPORT OUVRE VERS LE HAUT
EL SOPORTE SE ABRE AL ALZA

TOP FLANGE
BRIDE SUPÉRIEUR
REBORDE SUPERIOR


TOP HOLE
TROU SUPÉRIEUR
AGUJERO SUPERIOR



IMPORTANT: Orient the parts as shown!
Important: Vous devez orienter les pièces comme le montre!
¡¡IMPORTANTE! Usted debe orientar las piezas tal y como se muestra!


Insert screws only 2/3 of length
Insérer les vis à seulement 2 / 3 de la longueur
Inserte los tornillos sólo 2 / 3 de la longitud

4 **O**  **P**  (2)



Place the door hinge between the side panel and front frame.
Place de la charnière de porte entre le panneau latéral et frontal cadre.
Coloque la bisagra de la puerta entre el panel lateral y frontal marco.


5



6

M  (3)


Insert screws only 2/3 of length
Insérer les vis à seulement 2 / 3 de la longueur
Inserte los tornillos sólo 2 / 3 de la longitud



Place the door hinge between the side panel and front frame.
Place de la charnière de porte entre le panneau latéral et frontal cadre.
Coloque la bisagra de la puerta entre el panel lateral y frontal marco.

7**M**  (3)

Place the door hinge between the side panel and front frame.
Place de la charnière de porte entre le panneau latéral et frontal cadre.
Coloque la bisagra de la puerta entre el panel lateral y frontal marco.




Close doors and adjust for proper alignment, then tighten all door screws

Fermez les portes et ajuster jusqu'à ce que l'alignement est correct, puis serrez toutes les vis de la porte

Cierre las puertas y ajustar la alineación adecuada, a continuación, apriete todos los tornillos de las puertas

8**N**  (6)

Tighten the top screws, then the back leg screws
Serrez les vis du haut, puis les vis de la jambe arrière
Apriete los tornillos del tablero superior, entonces los tornillos de las patas de atrás



9

R




(2)


S



(2)




10




11

Q



(4)




12

Engage all four supports

S'enclencher tous les quatre supports

Intertraba de los cuatro soportes



If doors have become misaligned, loosen door screws, realign doors, then tighten all door screws

Si les portes se sont mal alignées, desserrer les vis de la porte, réaligner les portes, puis serrez toutes les vis de la porte

Si las puertas se han convertido en mal alineados, afloje los tornillos de la puerta, realinear las puertas, luego apretar todos los tornillos de las puertas